

Outillage coins arrondis MX700



| Référence | Rayon mm | Couplage nécessaire | |
|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|
| MRE28 | Rayon depuis 3 jusqu'au 16mm | TAP 28 | CAB 46 |
| MRE40 | Rayon depuis 16,5 jusqu'au 26mm | TAP 40 | CAB 60 |
| MRE50 | Rayon depuis 26,5 jusqu'au 32mm | TAP 50 | CAB 78 |

Pour dimensions différents ou spéciaux, contactez le fabricant


Écrou de couplage pour poinçon MX700



| Type | Écrou de couplage pour poinçon |
|--------|--|
| TAP28 | Écrou de couplage pour poinçon N28 <i>De serie</i> |
| TAP40 | Écrou de couplage pour poinçon N40 |
| TAP50 | Écrou de couplage pour poinçon N50 |
| TAP60 | Écrou de couplage pour poinçon N60 |
| TAP75 | Écrou de couplage pour poinçon N75 |
| TAP100 | Écrou de couplage pour poinçon N100 |
| ATAP | Accouplement pour TAP100 |



Accouplement pour les matrices MX700



| Type | Accouplement pour les matrices |
|------|--|
| N46 | Accouplement pour les matrices N46 <i>De serie</i> |
| N60 | Accouplement pour les matrices N60 |
| N78 | Accouplement pour les matrices N78 |
| N85 | Accouplement pour les matrices N85 |
| N100 | Accouplement pour les matrices N100 |
| N125 | Accouplement pour les matrices N125 |

